



Nous recyclons!

Système de recyclage TriSorter

En utilisant le système de recyclage TriSorter, vous aidez la ville à atteindre son objectif de 70% de dérivation des déchets et vous faites de votre immeuble un leader en matière de responsabilité environnementale.

Prêt

Indique que TriSorter est prêt à être utilisé.


Utilisé

Indique que le système est utilisé à un autre étage

Entretien

Indique entretien en court sur le système.

Ne pas utiliser



Comment opérer

1. Si le voyant «Prêt» est allumé, appuyez sur Garbage, Recyclables ou Organics. La lumière clignotera brièvement, puis restera allumée. Lorsqu'elle est allumée (environ 15 secondes), déposez le matériau dans la chute.
2. Si le voyant «En cours d'utilisation» est allumé et si l'un des déchets, matières recyclables ou produits organiques est allumé, attendez environ 15 secondes pour que les voyants s'éteignent et que le voyant «Prêt» s'allume.



Pas de carton

S'il vous plaît ne mettez pas de carton dans la goulotte.
Casser les boîtes et les placer dans la pièce principale à déchet.